



DT-324D

ATENCIÓN:

- LOS CUATRO CONECTORES BNC DEL PANEL POSTERIOR DEL MÓDULO DT-324D SON DE SALIDA.
- EN CASO DE CONECTAR DOS MÓDULOS, PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO LA CONEXIÓN DE ASI-TS ENTRE AMBOS SE REALIZARÁ EN ORDEN NUMÉRICO ASCENDENTE.

ATTENTION:

- *THE FOUR BNC CONNECTORS OF THE DT-324D MODULE REAR PANEL ARE OUTPUTS*
- *FOR AN EFFICIENT OPERATION IN CASE OF CONNECTING TWO MODULES, THE CONNECTION BETWEEN ASI-TS SHOULD BE IN ASCENDING NUMERICAL ORDER.*

ATTENTION :

- LES QUATRE CONNECTEURS BNC DU PANNEAU POSTÉRIEUR DU MODULE DT-324D SONT DE SORTIE.
- POUR UN FONCTIONNEMENT EFFICACE EN CAS DE CONNECTER DEUX MODULES, LA CONNEXION ASI-TS ENTRE LES DEUX DOIT ÊTRE DANS L'ORDRE NUMÉRIQUE CROISSANT.

0 MI1945



DT-324D

ATENCIÓN:

- LOS CUATRO CONECTORES BNC DEL PANEL POSTERIOR DEL MÓDULO DT-324D SON DE SALIDA.
- EN CASO DE CONECTAR DOS MÓDULOS, PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO LA CONEXIÓN DE ASI-TS ENTRE AMBOS SE REALIZARÁ EN ORDEN NUMÉRICO ASCENDENTE.

ATTENTION:

- *THE FOUR BNC CONNECTORS OF THE DT-324D MODULE REAR PANEL ARE OUTPUTS*
- *FOR AN EFFICIENT OPERATION IN CASE OF CONNECTING TWO MODULES, THE CONNECTION BETWEEN ASI-TS SHOULD BE IN ASCENDING NUMERICAL ORDER.*

ATTENTION :

- LES QUATRE CONNECTEURS BNC DU PANNEAU POSTÉRIEUR DU MODULE DT-324D SONT DE SORTIE.
- POUR UN FONCTIONNEMENT EFFICACE EN CAS DE CONNECTER DEUX MODULES, LA CONNEXION ASI-TS ENTRE LES DEUX DOIT ÊTRE DANS L'ORDRE NUMÉRIQUE CROISSANT.

0 MI1945